

BESGO 5-CESTNÉ

CZ

Pro ASIN AQUA: Home, Salt, Oxygen, Profi
a ASIN Pool



Besgo 5-cestné

Instalace a nastavení

Pneumatické pěticestranné ventily, poháněné tlakem vzduchu nebo vody.

Integrace do filtračního okruhu

Besgo ventil namontujte na filtrační nádobu s bočním vstupem viz schéma zapojení.

Filtrační čerpadlo zapojte do vstupu **C**.

Odpad zapojte do vstupu **D**.

Výstup vody do bazénu zapojte do vstupu **E**.



#13257 Ovládací kompresor
k vesgo ventilu

1. Ovládání ventilu pomocí vzduchu

K přívodu tlakového vzduchu použijte kompresor #13257 (tlak musí být **3.5 – 6 bar**).

Vzduch zapojte do **PŘÍVODU** elektromagnetického ventilu viz. schéma zapojení.

2. Ovládání ventilu pomocí tlakové vody

Zdroj tlakové vody může být např. vodovodní řád (tlak musí být **3.5 – 6 bar**).

Tlakovou vodu zapojte do **PŘÍVODU** elektromagnetického ventilu viz. schéma zapojení. **Před solenoidový ventil připojte filtr**, abyste zabránili vniknutí nečistot.

Vodu z **ODVODU** připojte do odpadu.

Připojení k řídicímu systému ASIN AQUA

Postupujte dle manuálu systému ASIN AQUA.

Schéma zapojení

