

CONSTANCE – INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD (CZ)

1. POPIS

Constance je systém automatické regulace hladiny vody v bazénu.

Skládá se z řídicí jednotky, bezdrátového snímače hladiny a montážního kitu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před instalací si pečlivě přečtěte návod.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba.

Napájení musí být chráněno proudovým chráničem 30 mA.

3. INSTALACE

Řídicí jednotka:

Napájení 230V AC, instalace v suchém prostředí.

Elektroventil:

Doporučený 24VAC, instalace na přívod vody.

Použijte zpětnou klapku.

4. SNÍMAČ HLADINY

Napájení: 4x AA baterie

Životnost: cca 1 rok

Instalace do skimmeru.

5. PROVOZ

Snímač měří hladinu každou hodinu.

Při odchylce systém automaticky dopouští nebo vypouští vodu.

6. NASTAVENÍ

Tlačítka + / - nastavíte hladinu.

Potvrzení tlačítkem OK.

7. REŽIMY

Režim A – automatické dopouštění

Režim B – automatické vypouštění

Režim C – kryt bazénu

8. ALARMY

- Nízká baterie

- Slabý signál
- Ztráta komunikace
- Překročení času dopouštění

9. ÚDRŽBA

Jednou ročně vyměňte baterie.

Udržujte snímač čistý.

10. ZÁRUKA

Záruka 24 měsíců.

Platí pouze při správné instalaci.